



# Technische Tipps

## Technische Tipps zum richtigen Einsetzen der Steckfilter bei der WS-400 evo und LPH-300

---



richtiges Einsetzen der Steckfilter bei der WS-400 evo und LPH-300

1. Das Sieb steht inmitten des Fließbeckers.
2. Die große Siebfläche ermöglicht ein gleichmäßiges Nachfließen des Materials.
3. Siebgröße: 60 MESH bzw. 250 $\mu$
4. Passend für WS-400 evo und LPH-300 0,6l Fließbecher